TLW 24

CONTROLLORE ELETTRONICO DIGITALE A MICROPROCESSORE PER UNITA' REFRIGERANTI



ISTRUZIONI PER L'USO Vr. 02 (ITA) - 02/06 - cod.: ISTR 07121

TECNOLOGIC S.p.A.

VIA INDIPENDENZA 56 27029 VIGEVANO (PV) ITALY

TEL.: +39 0381 69871 FAX: +39 0381 698730

internet: http://www.tecnologic.it e-mail: info@tecnologic.it

PREMESSA



Nel presente manuale sono contenute le informazioni necessarie ad una corretta installazione e le istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione del prodotto, si raccomanda pertanto di leggerlo attentamente

conservarlo.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della TECNOLOGIC S.p.A. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione, anche parziale, se non espressamente autorizzata.

La TECNOLOGIC S.p.A. si riserva di apportare modifiche gas caldo/inversione di ciclo. estetiche e funzionali in qualsiasi momento e senza alcun Lo strumento prevede, sino a 4 uscite a relè, due ingressi per preavviso.

Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparecchio possa creare situazioni pericolose o dannose per persone, Le 4 uscite sono utilizzabili per il comando del compressore o del posto con dispositivi aggiuntivi atti a garantire la sicurezza.

La Tecnologic S.p.A. ed i suoi legali rappresentanti non si ri- un dispositivo ausiliario (AUX) oppure di allarme (AL). tengono in alcun modo responsabili per eventuali danni a per- I due ingressi per sonde di temperatura PTC o NTC (selezionabili sone, cose o animali derivanti da manomissioni, uso impro- da parametro) sono utilizzabili per la misura della temperatura cella prio, errato o comunque non conforme alle caratteristiche del- (Pr1) e per la misura della temperatura evaporatore (Pr2) mentre lo strumento.

INDICE

- **DESCRIZIONE STRUMENTO** 1
- 1.1 DESCRIZIONE GENERALE
- 1.2 DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE
- 2 **PROGRAMMAZIONE**
- 2.1 IMPOSTAZIONE DEL SET POINT
- 2.2 PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI
- 2.3 PROTEZIONE DEI PARAMETRI MEDIANTE PASS-WORD E BLOCCO DELLA TASTIERA
- 2.4 LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE PARAMETRI
- 2.5 SELEZIONE DEL SET POINT ATTIVO
- 2.6 FUNZIONE ON / STAND-BY
- 3 **AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO**
- 3.1 **USO CONSENTITO**
- MONTAGGIO MECCANICO 3.2
- 3.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO
- 3.4 SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO
- 4 **FUNZIONAMENTO**
- 4.1 MISURA E VISUALIZZAZIONE
- 4.2 MEMORIA DEI VALORI DI PICCO DELLA SONDA **CELLA**
- 4.3 CONFIGURAZIONE DELLE USCITE
- 4.4 REGOLATORE DI TEMPERATURA
- 4.5 FUNZIONE DI CICLO CONTINUO
- FUNZIONE COMPRESSOR PROTECTION E RITARDO ALL'ACCENSIONE
- 4.7 CONTROLLORE DI SBRINAMENTO
- SBRINAMENTI MANUALI 48
- CONTROLLO VENTOLE EVAPORATORE 4.9
- 4.10 **COMANDO LUCE CELLA**
- 4.11 **FUNZIONI DI ALLARME**
- 4.11.1 ALLARMI DI TEMPERATURA
- 4.11.2 ALLARME ESTERNO
- 4.11.3 ALLARME PORTA APERTA
- 4.11.4 MEMORIA ALLARME
- 4.12 **INGRESSO DIGITALE**
- 4.13 **USCITA AUSILIARIA** FUNZIONAMENTO DEI TASTI "U" E "DOWN/AUX" 4.14
- 4.15 CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON KEY 01
- TABELLA PARAMETRI PROGRAMMABILI 5
- 6 PROBLEMI, MANUTENZIONE E GARANZIA
- 6.1 **SEGNALAZIONI**
- 6.2 **PULIZIA**
- GARANZIA E RIPARAZIONI 6.3
- 7 **DATI TECNICI**
- 7.1 CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- 7.2 CARATTERISTICHE MECCANICHE
- DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E **FISSAGGIO**
- 7.4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- CODIFICA DELLO STRUMENTO

1 - DESCRIZIONE STRUMENTO

1.1 - DESCRIZIONE GENERALE

Il modello TLW 24 è un controllore digitale a microprocessore utilizzabile tipicamente per applicazioni di refrigerazione dotato di controllo di temperatura con regolazione ON/OFF e controllo di sbrinamento a intervalli di tempo attraverso riscaldamento elettrico o a

sonde di temperatura PTC o NTC ed un ingresso digitale, tutti completamente configurabili .

cose o animali si ricorda che l'impianto deve essere predis- dispositivo di controllo della temperatura (OUT), dello sbrinatore (DEF), delle ventole evaporatore (FAN), di una luce (LIGHT) e di


> l'ingresso digitale (DIG) può essere programmato per eseguire varie funzioni quali ad esempio i comandi di sbrinamento, la selezione di un diverso set di regolazione della temperatura, la

tinuo, l'attivazione dell'uscita ausiliaria ecc.

a 4 digit, inoltre può essere equipaggiato da un buzzer interno per la segnalazione acustica degli allarmi.

Altre importanti caratteristiche dello strumento sono: la protezione dei parametri di programmazione con password personalizzabile, il blocco della tastiera, l'accensione e lo spegnimento (stand-by), la configurazione dei parametri mediante il dispositivo KEY 01, la memorizzazione di due set di regolazione di temperatura commutabili e l'alimentazione nel campo 100 ... 240 VAC.

1.2 - DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE



- 1 Tasto P: Utilizzato per l'impostazione del Set point e per la programmazione dei parametri di funzionamento
- 2 Tasto DOWN/AUX : Utilizzato per il decremento dei valori da 2.2 PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI impostare e per la selezione dei parametri.

Quando non si è in modalità di programmazione consente di visu- occorre premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secalizzare la minima temperatura cella (Pr1) raggiunta. Inoltre può ondi, trascorsi i quali si accenderà il led SET, il display visualessere programmato tramite il par. "Fbd" per eseguire altre funzioni izzerà il codice che identifica il primo gruppo di parametri ("ISP") e quali l'attivazione dell'uscita Aux o la selezione del set point attivo con i tasti UP e DOWN sarà possibile selezionare il gruppo di para-(vedi par. 4.14).

- valori da impostare, per la selezione dei parametri e per l'avviamento di cicli continui. Quando non si è in modalità di program- tro del gruppo selezionato. mazione consente di visualizzare la massima temperatura cella Sempre con i tasti UP e DOWN si può selezionare il parametro de-(Pr1) raggiunta.
- 4 Tasto U: Utilizzato per visualizzare le temperature misurate dalle sonde cella ed evaporatore (Pr1 e Pr2). Inoltre può essere programmato tramite il par. "USrb" per eseguire altre funzioni esattamente come il tasto DOWN/AUX (vedi par. 4.14).
- 5 Tasto ON/OFF(Stand-by) : Utilizzato per accendere o spegnere (modalità STAND-BY) lo strumento
- 6 Tasto DEFROST: Utilizzato per attivare cicli di sbrinamento manuali
- 7 Tasto LIGHT: Utilizzato per il comando dell'uscita Light.
- 8 Tasto non operativo
- 9 Led OUT: Indica lo stato dell'uscita compressore (o del dispositivo di controllo della temperatura) on (acceso), off (spento) o inibita (lampeggiante)
- 10 Led DEF: Indica lo stato dello sbrinamento in corso (acceso) o lo stato di sgocciolamento (lampeggiante).
- 11 Led FAN: Indica lo stato dell'uscita ventole on (acceso), off (spento) o ritardata dopo sbrinamento (lampeggiante)
- 12 Led AUX/LIGHT: Indica lo stato delle uscite AUX e Light secondo la seguente modalità:

Spento: entrambe le uscite sono disattivate

Alternativamente lampeggiante e spento: l'uscita Light è attivata mentre l'uscita Aux è disattivata.

Alternativamente lampeggiante e acceso: entrambe le uscite sono attivate

Alternativamente spento e acceso: l'uscita Light è disattivata mentre l'uscita Aux è attivata.

- 13 Led AL: Indica lo stato di allarme on (acceso), off (spento) e tacitato o memorizzato (lampeggiante)
- 14 Led SET/STAND-BY : Indica l'ingresso nella modalità di pro- BLOCCO DELLA TASTIERA grammazione e il livello di programmazione dei parametri. Inoltre Lo strumento dispone di una funzione di protezione dei parametri serve ad indicare lo stato di Stand-by.
- 15 Led : Durante il normale funzionamento indica che è in corso tenuto nel gruppo "PAn". un allarme di bassa temperatura (acceso) o che è stato memoriz- Qualora si desideri disporre di questa protezione impostare al zato un allarme di bassa temperatura (lampeggiante). Nella modal- parametro "PASS" il numero di password desiderato. ità di visualizzazione dei picchi segnala l'indicazione della temperatura minima memorizzata.
- 16 Led OK: Indica che non vi sono allarmi in corso

segnalazione di un allarme esterno, l'attivazione di un ciclo con- 17 - Led + : Durante il normale funzionamento indica che è in corso un allarme di alta temperatura (acceso) o che è stato Lo strumento è dotato di 7 tasti di programmazione e di un display memorizzato un allarme di alta temperatura (lampeggiante). Nella modalità di visualizzazione dei picchi segnala l'indicazione della temperatura massima memorizzata.

2 - PROGRAMMAZIONE

2.1 - IMPOSTAZIONE DEL SET POINT

Premere il tasto P quindi rilasciarlo e il display visualizzerà SP 1 (oppure SP 2 se in quel momento è attivo il secondo set) alternato al valore impostato (vedi anche selezione del set point attivo).

Per modificarlo agire sui tasti UP per incrementare il valore o DOWN per decrementarlo.

Questi tasti agiscono a passi di un digit ma se mantenuti premuti oltre un secondo il valore si incrementa o decrementa in modo veloce e, dopo due secondi nella stessa condizione, la velocità aumenta ulteriormente per consentire il rapido raggiungimento del valore desiderato

L'uscita dal modo di impostazione del Set avviene alla pressione del tasto P oppure automaticamente non agendo su alcun tasto per circa 15 secondi, trascorsi i quali il display tornerà al normale modo di funzionamento.

Per avere accesso ai parametri di funzionamento dello strumento metri che si intende editare.

3 - Tasto UP/CICLO CONTINUO: Utilizzato per l'incremento dei Una volta selezionato il gruppo di parametri desiderato premere il tasto P e verrà visualizzato il codice che identifica il primo parame-

> siderato e, premendo il tasto P, il display visualizzerà alternativamente il codice del parametro e la sua impostazione che potrà essere modificata con i tasti UP o DOWN.

> Impostato il valore desiderato premere nuovamente il tasto P: il nuovo valore verrà memorizzato e il display mostrerà nuovamente solo la sigla del parametro selezionato.

> Agendo sui tasti UP o DOWN è quindi possibile selezionare un altro parametro (se presente) e modificarlo come descritto.

> Per tornare a selezionare un altro gruppo di parametri mantenere premuto il tasto UP o il tasto DOWN per circa 1 sec. trascorso il quale il display tornerà a visualizzare il codice del gruppo di parametri.

> Rilasciare quindi il tasto premuto e con i tasti UP e DOWN sarà possibile selezionare un altro gruppo (se presente).

> Per uscire dal modo di programmazione non agire su alcun tasto per circa 20 secondi, oppure mantenere premuto il tasto UP o DOWN sino ad uscire dalla modalità di programmazione.

> SET PARAMETER PARAMETER GROUPS **PARAMETERS** Hold for Previous Previous Increase P **A** ₽ Decrease Next Parameter **EXIT**

2.3 - PROTEZIONE DEI PARAMETRI MEDIANTE PASSWORD E

mediante password personalizzabile attraverso il par. "PASS" con-

Quando la protezione è attiva, per poter aver accesso ai parametri, premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secondi, trascorsi i quali il led SET lampeggierà e il display visualizzerà "0".

A questo punto impostare, attraverso i tasti UP e DOWN, il numero - STAND-BY : significa che il controllore non attua nessuna funzidi password programmato e premere il tasto "P".

Se la password è corretta il display visualizzerà il codice che identi- ene spento ad eccezione del led verde SET. fica il primo gruppo di parametri ("1SP") e sarà possibile program- In caso di mancanza di alimentazione quindi al ritorno della stessa mare lo strumento con le stesse modalità descritte al paragrafo il sistema si pone sempre nella condizione che aveva prima precedente.

La protezione mediante password è disabilitata impostando il par. Il comando di ON/Stand-by può essere selezionato: "PASS" = OFF.

Oltre alla protezione mediante Password è possibile il blocco totale - Mediante l'ingresso digitale se il par. "diF" = 11 della tastiera. Tale funzione risulta utile quando il controllore risulta (vedi anche par. 4.12) esposto al pubblico e si voglia impedire qualsiasi comando.

Per attivare il blocco della tastiera è sufficiente premere contemporaneamente i tasti UP e DOWN e mantenerli premuti per 3 sec. quando il controllore è acceso.

Trascorsi 3 sec. il display mostrerà "LOn" e tutte le funzioni dei tasti risulteranno inibite ad esclusione della visualizzazione del Set Point.

Premendo un qualsiasi tasto quando la tastiera è bloccata viene riproposto il messaggio "LOn" per avvisare del blocco.

Per sbloccare della tastiera è sufficiente premere contemporaneamente i tasti UP e DOWN e mantenerli premuti per 3 sec., trascorsi anno di nuovo operative.

2.4 - LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE PARAMETRI

Lo strumento è dotato di due livelli di programmazione dei parametri.

Al primo livello (parametri "visibili") si accede secondo la procedura descritta ai paragrafi precedenti (senza o con richiesta di password) mentre al secondo livello (parametri "mascherati") vi si accede secondo la seguente procedura.

Togliere alimentazione allo strumento, premere il tasto P e ridare Lo strumento, in contenitore 185 x 37 mm , è concepito per il monalimentazione allo strumento mantenendo premuto il tasto.

Dopo 5 sec. circa si accenderà il led SET, il display visualizzerà il possibile impostare i parametri dello strumento con la stessa procedura di programmazione descritta precedentemente.

Una volta selezionato il parametro se il led SET è acceso significa che il parametro è programmabile anche al primo livello (cioè "visibile") se invece è spento significa che il parametro è programmabile solo a questo livello (cioè "mascherato").

Per modificare la visibilità del parametro premere il tasto U: il led tro (acceso = parametro "visibile"; spento = parametro "mascherato").

La procedura di accesso ai parametri "mascherati" consente di verificare e modificare anche il parametro "PASS" e quindi risulta utile nel caso venga dimenticata la password impostata.

2.5 - SELEZIONE DEL SET POINT ATTIVO

regolazione ("SP 1" e "SP 2") e poi di selezionare quale rendere attivo.

La funzione può essere utilizzata nel caso sia necessario commutare due diverse temperature di funzionamento (es. diurna e notturna o positiva e negativa, ecc .).

Il set point attivo può essere selezionato:

- Mediante il parametro "SPAt"
- Mediante il tasto U se il parametro "USrb" = 2.
- Mediante il tasto DOWN/AUX se il parametro "Fbd" = 2.
- Mediante l'ingresso digitale se il par. "diF" = 9 (vedi anche par. 4.12 e 4.14)

I Set point "SP1" e "SP2" saranno impostabili con un valore compreso tra il valore programmato al par. "SPLL" e il valore pro- fusibili) adeguati alle correnti circolanti. Si raccomanda di utilizzare grammato al par. "SPHL".

Nota: negli esempi che seguono il Set point viene indicato genericamente come "SP", comunque operativamente lo strumento agirà in base al Set point selezionato come attivo.

2.6 - FUNZIONE ON / STAND-BY

Lo strumento, una volta alimentato, può assumere 2 diverse condizioni:

- ON : significa che il controllore attua le funzioni di controllo.

one di controllo ad eccezione del comando della luce e il display vi-

dell'interruzione.

- In qualunque caso mediante il tasto ON/OFF premuto per 1 sec.

3 - AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO



3.1 - USO CONSENTITO

Lo strumento è stato concepito come apparecchio di misura e regolazione in conformità con la norma EN61010-1 per il funzionamento ad altitudini sino a 2000 m. L'utilizzo dello strumento in applicazioni non espressamente previste dalla norma sopra ci-

tata deve prevedere tutte le adeguate misure di protezione. Lo strumento NON può essere utilizzato in ambienti con atmosfera pei quali il display mostrerà "LOF" e tutte le funzioni dei tasti risulter- ricolosa (infiammabile od esplosiva) senza una adeguata protezione. Si ricorda che l'installatore deve assicurarsi che le norme relative alla compatibilità elettromagnetica siano rispettate anche dopo l'installazione dello strumento, eventualmente utilizzando appositi filtri. Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparecchio possa creare situazioni pericolose o dannose per persone, cose o animali si ricorda che l'impianto deve essere predisposto con dispositivi aggiuntivi atti a garantire la sicurezza.

3.2 - MONTAGGIO MECCANICO


taggio ad incasso a pannello entro un involucro. Praticare quindi un foro 150 x 31 mm, inserirvi lo strumento fissandolo lateralmente codice che identifica il primo gruppo di parametri ("ISP ") e sarà con 2 viti ed applicare gli appositi tappi copriforo forniti. Si raccomanda di montare l'apposita guarnizione per ottenere il grado di protezione frontale dichiarato. Evitare di collocare la parte interna dello strumento in luoghi soggetti ad alta umidità o sporcizia che possono provocare condensa o introduzione nello strumento di parti o sostanze conduttive. Assicurarsi che lo strumento abbia una adeguata ventilazione ed evitare l'installazione in contenitori dove sono collocati dispositivi che possano portare lo strumento a fun-SET cambierà stato indicando il livello di accessibilità del parame- zionare al di fuori dai limiti di temperatura dichiarati. Installare lo strumento il più lontano possibile da fonti che possono generare disturbi elettromagnetici come motori, teleruttori, relè, elettrovalvole

3.3 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Effettuare le connessioni collegando un solo conduttore per morsetto e seguendo lo schema riportato, controllando che la tensione Lo strumento permette di preimpostare fino a 2 diversi Set point di di alimentazione sia quella indicata sullo strumento e che l'assorbimento degli attuatori collegati allo strumento non sia superiore alla corrente massima consentita. Lo strumento, essendo previsto per collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato nè di interruttore nè di dispositivi interni di protezione da sovracorrenti. Si raccomanda pertanto di prevedere l'installazione di un dispositivo di protezione da sovracorrenti е di interruttore/sezionatore di tipo bipolare, marcato come dispositivo disconnessione, che interrompa l'alimentazione dell'apparecchio. Tale interruttore deve essere posto il più possibile vicino allo strumento e in luogo facilmente accessibile dall'utilizzatore. Inoltre si raccomanda di proteggere adeguatamente l'alimentazione di tutti i circuiti connessi allo strumento con dispositivi (es. cavi con isolamento appropriato alle tensioni, alle temperature e alle condizioni di esercizio e di fare in modo che i cavi relativi ai sensori di ingresso siano tenuti lontani dai cavi di alimentazione e da altri cavi di potenza al fine di evitare l'induzione di disturbi elettromagnetici. Se alcuni cavi utilizzati per il cablaggio sono schermati si raccomanda di collegarli a terra da un solo lato. Infine si raccomanda di controllare che i parametri impostati siano quelli desiderati e che l'applicazione funzioni correttamente prima di

collegare le uscite agli attuatori onde evitare anomalie nell'impianto premuto il tasto P per circa 2 secondi durante la modalità di che possano causare danni a persone, cose o animali.

3.4 - SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO



4 - FUNZIONAMENTO

4.1 - MISURA E VISUALIZZAZIONE

"InP".

Mediante il par. "SEnS" è possibile selezionare la tipologia di sonde che si desidera utilizzare e che può essere: termistori PTC KTY81-121 (Ptc) o NTC 103AT-2 (ntc).

tro "Unit" è possibile selezionare l'unità di misura della tempera- larme (ved. par. 4.11.4). tura (°C o °F) e, mediante il parametro "dP", la risoluzione di = On - Uscita attiva quando lo strumento è nello stato di On. In misura desiderata (OFF=1°; On =0,1°).

Lo strumento consente la calibrazione delle misure, che può essere utilizzata per una ritaratura dello strumento secondo le necessità dell'applicazione, mediante i par. "OFS1" (per la sonda Pr1) e "OFS2" (per la sonda Pr2).

Se la sonda Pr2 (evaporatore) non viene utilizzata impostare il par. "Pr 2" = OFF.

Mediante il par. "FiL" è possibile impostare la costante di tempo Tutti i parametri riguardanti la regolazione della temperatura sono del filtro software relativo alla misura dei valori in ingresso in modo contenuti nel gruppo "IrEG". da poter diminuire la sensibilità ai disturbi di misura (aumentando il II modo di regolazione dello strumento è di tipo ON/OFF e agisce tempo).

Attraverso il par. "diSP" è possibile stabilire la normale visualizzazione del display che può essere la misura della sonda cella (Pr 1), la misura della sonda evaporatore (Pr 2), il set point di regolazione attivo (SP) oppure ancora si può avere il display numerico spento (OFF).

Indipendentemente da quanto impostato al par. "diSP" è possibile visualizzare tutte le variabili a rotazione premendo e rilasciando il tasto U, il display mostrerà alternativamente il codice che identifica la variabile (Pr 1, Pr 2) e il suo valore.

L'uscita da questa modalità di visualizzazione avviene automaticamente dopo 10 secondi circa dall'ultima pressione del tasto U. Si ricorda inoltre che la visualizzazione relativa alla sonda Pr1 può essere modificata anche mediante la funzione di blocco display in sbrinamento tramite il par. "dLo" (vedi par. 4.7).

4.2 - MEMORIA DEI VALORI DI PICCO DELLA SONDA CELLA

Lo strumento memorizza i valori di picco di misura massimo e minimo relativi alla misura della sonda cella (Pr1).

Durante il normale funzionamento dello strumento è possibile quindi visualizzare la massima e la minima temperatura cella memorizzate secondo la seguente modalità:

- premendo e rilasciando il tasto UP il led + si accenderà ed il display mostrerà, lampeggiando, la massima temperatura cella memorizzata.
- premendo e rilasciando il tasto **DOWN** il led si accenderà ed il display mostrerà , lampeggiando, la minima temperatura cella memorizzata.

L'uscita da questa modalità di visualizzazione avviene automaticamente dopo 5 secondi o immediantamente ripremendo e rilasciando il tasto premuto.

Per resettare le temperatura memorizzate spegnere e riaccendere lo strumento oppure, a strumento acceso, premere e mantenere

visualizzazione dei picchi, il display mostrerà il messaggio "r.Pic" ed i picchi memorizzati verranno cancellati.

4.3 - CONFIGURAZIONE DELLE USCITE

Le uscite dello strumento possono essere configurate nel gruppo di parametri "Out" dove si trovano i relativi parametri "Out1", "Out2", "Out3" e "Out4".


Le uscite possono essere configurate per i seguenti funzionamenti:

- **= Out** Per comando del compressore, o comunque del dispositivo di controllo della temperatura
- = dEF Per comando del dispositivo di sbrinamento
- = FAn Per il comando delle ventole
- = LIGH Per il comando della luce
- **= AuS** Per il comando di un dispositivo ausiliario (ved. par. 4.13)
- = ALt Per il comando di un dispositivo di allarme tacitabile attraverso un contatto normalmente aperto e chiuso in allarme.
- = AL Per il comando di un dispositivo di allarme non tacitabile attraverso un contatto normalmente aperto e chiuso in allarme.
- **= ALL** Per il comando di un dispositivo di allarme con funzione di memoria attraverso un contatto normalmente aperto e chiuso in
- Tutti i parametri riguardanti la misura sono contenuti nel gruppo = -ALt Per il comando di un dispositivo di allarme tacitabile attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in allarme.
 - = -AL Per il comando di un dispositivo di allarme non tacitabile attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in allarme.
- **= -ALL** Per il comando di un dispositivo di allarme con funzione di Una volta selezionato il tipo di sonde utilizzate, mediante il parame- memoria attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in al
 - questa modalità l'uscita può essere utilizzata per il comando della resistenza anticondensa sulla porta della cella, per il comando di luci o altri dispositivi che richiedano di essere alimentati quando lo strumento è in funzione.
 - = OFF Uscita disabilitata

4.4 - REGOLATORE DI TEMPERATURA

sull' uscita configurata come "Out" in funzione della misura della sonda Pr1, del Set Point attivo "SP" (1 o 2), del differenziale di intervento "HSEt" e del modo di funzionamento "Func".

Secondo il modo di funzionamento programmato al parametro "Func" il differenziale viene considerato automaticamente dal regolatore con valori positivi per un controllo di Refrigerazione ("Func"=CooL) o con valori negativi per il controllo di Riscaldamento ("Func"=HEAt).



In caso di errore sonda cella (Pr1) è possibile fare in modo che l'uscita "Out" continui a funzionare ciclicamente secondo i tempi programmati ai par. "tonE" (tempo di attivazione) e "toFE" (tempo di disattivazione).

Al verificarsi di un errore della sonda Pr1 lo strumento provvede ad attivare l'uscita per il tempo "tonE", quindi a disattivarla per il tempo "toFE" e così via sino al permanere dell'errore.

Programmando "tonE" = OFF l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre spenta.

Programmando invece "tonE" ad un qualsiasi valore e "toFE" = OFF l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre accesa. Si ricorda che il funzionamento del regolatore di temperatura può dalle funzioni condizionato di "Ciclo

"Compressor Protection", "Tempo minimo di funzionamento compressore", "Ritardo partenza compressore dopo sbrinamento" di = 3 : Ritardo tra accensioni seguito descritte.

4.5 - FUNZIONE DI CICLO CONTINUO

Lo strumento dispone della funzione di ciclo continuo attraverso la quale è possibile mantenere sempre attiva l'uscita configurata come "Out" per il tempo impostato al par. "tCC" (nel gruppo "lrEG") indipendentemente dal comando del regolatore di temperatura.

La funzione può essere utilizzata ad esempio quando è richiesto un rapido abbassamento della temperatura dei prodotti dopo la fase di caricamento del frigorifero.

Si fa presente che durante il ciclo continuo gli sbrinamenti sono inibiti e gli allarmi di temperatura sono disabilitati durante tutto il ciclo e anche successivamente per il tempo impostato al par. "dALc" (vedi anche par. 4.11.1).

L'avviamento di un ciclo continuo può avvenire solo attraverso un comando manuale mantenendo premuto per circa 5 secondi il tasto UP/CICLO-CONTINUO oppure tramite l'ingresso digitale ("diF"=3) se opportunamente programmato (vedi par. 4.12).

Il ciclo continuo in corso è segnalato dal display con l'indicazione CC e può essere fermato mediante un'ulteriore azione (come per l'attivazione) sul tasto o sull'ingresso digitale.

La funzione di ciclo continuo non è attivabile durante gli sbrinamenti e con "tCC" = OFF.

4.6 - FUNZIONE COMPRESSOR PROTECTION E RITARDO **ALL'ACCENSIONE**

Tutti i parametri riguardanti le funzioni di protezione del compressore e di ritardo all'accensione sono contenuti nel gruppo "PrC". La funzione "Compressor Protection" svolta dall'apparecchio ha lo scopo di evitare partenze ravvicinate del compressore comandato dallo strumento nelle applicazioni di refrigerazione.


Tale funzione prevede un controllo a tempo sull'accensione dell'uscita "Out" associata alla richiesta del regolatore di temperatura. La protezione consiste nell'impedire che si verifichi un'attivazione dell'uscita durante il tempo impostato al parametro "PtC" e conteggiato in funzione di quanto programmato al parametro "PSC", e quindi che l'eventuale attivazione si verifichi solo allo scadere del tempo "PtC".


Se durante la fase di ritardo attuazione, per inibizione causata della funzione protezione compressore, la richiesta del regolatore dovesse venire a mancare naturalmente viene annullata la prevista attuazione dell'uscita.


Attraverso il parametro "PSC", è possibile stabilire il tipo di protezione del compressore e quindi da quando deve partire il conteggio del tempo di inibizione "PtC".


Il parametro "PSC" può essere quindi impostato come:

= 1 : Ritardo all'accensione









Attraverso il parametro "LCt" è anche possibile stabilire il tempo minimo di attivazione dell'uscita in modo da evitare accensioni troppo brevi del compressore.

Durante le fasi di ritardo accensione dell'uscita OUT per inibizione della funzione "Compressor Protection" o di ritardo spegnimento causato dal tempo minimo di funzionamento "LCt", il led Out è lampeggiante.

Inoltre è possibile impedire l'attivazione di tutte le uscite dopo l'accensione dello strumento per il tempo impostato al par. "od".

Durante la fase di ritardo all'accensione il display mostra l'indicazione **od** alternata alla normale visualizzazione programmata.

Le funzioni di temporizzazione risultano disattivate programmando i relativi parametri = OFF.

4.7 - CONTROLLORE DI SBRINAMENTO

Tutti i parametri riguardanti il controllo di sbrinamento, che agisce sulle uscite configurate come "Out" e "dEF", sono contenuti nel gruppo "1dEF".

Il tipo di sbrinamento che lo strumento deve effettuare viene stabilito dal par. "dtyP" che può essere programmato:

= EL - CON RISCALDAMENTO ELETTRICO o PER FERMATA COMPRESSORE (durante lo sbrinamento l'uscita "Out" è disattivata mentre l'uscita "dEF" è attivata)

= in - CON GAS CALDO o INVERSIONE DI CICLO (durante lo sbrinamento le uscite "Out" e "dEF" sono attivate)

L'esecuzione automatica degli sbrinamenti può avvenire ad intervallo oppure, se lo strumento è dotato di orologio interno, ad orari stabiliti

Lo sbrinamento a intervallo si ottiene impostando al par. "dint" il tempo che deve intercorrere tra due sbrinamenti automatici successivi.

La modalità di conteggio di tale intervallo viene stabilita attraverso il par. "dCt" che può essere programmato:

= rt - conteggia il tempo totale di funzionamento (strumento on)

= ct - conteggia solo il tempo di funzionamento compressore (uscita OUT accesa)

= cS - lo strumento effettua un ciclo di sbrinamento ad ogni fermata del compressore (cioè ad ogni disattivazione dell'uscita OUT). Nel caso venga utilizzata questa opzione impostare "dint"=OFF.

La durata del ciclo di sbrinamento automatico può essere a tempo oppure, se si utilizza la sonda evaporatore (Pr2), per raggiungimento di temperatura.

Nel caso non venga utilizzata la sonda evaporatore (par. "Pr 2" = OFF) la durata del ciclo viene stabilita dal par. "dEFE".

Se invece la sonda evaporatore viene utilizzata (par. "Pr 2" = on) il termine dello sbinamento avviene quando la temperatura misurata da questa sonda supera la temperatura impostata al par. "tEdF".

Qualora questa temperatura non venga raggiunta nel tempo impostato al par. "dEFE" lo sbrinamento viene comunque interrotto.

Allo scopo di evitare inutili sbrinamenti è previsto il par. "tSdF" al quale impostare la temperatura di abilitazione dello sbrinamento.

Se la temperatura misurata dalla sonda evaporatore è superiore a quella impostata al par. "tSdF" o a quella impostata al par. "tEdF" gli sbrinamenti sono inibiti.

Al termine dello sbrinamento è possibile ritardare la ripartenza del compressore (uscita "Out") del tempo impostato al par. "tdCO" in modo da permettere lo sgocciolamento dell'evaporatore.

Durante questo ritardo il led Def è lampeggiante ad indicare lo stato di sgocciolamento.

Se si desidera che ad ogni accensione dello strumento venga realizzato un ciclo di sbrinamento (sempre che vi siano le condizioni yES.

Questo consente di avere l'evaporatore sempre sbrinato anche par. "Fd". quando dovessero verificarsi frequenti interruzioni dell'alimentazione che potrebbero causare sbrinamento.

Durante lo sbrinamento può avvenire che la temperatura misurata dalla sonda cella (Pr1) aumenti in modo eccessivo (questo dipende ovviamente dal posizionamento della sonda Pr1 rispetto all'evaporatore).


Nel caso si desideri che questo aumento non venga visualizzato dallo strumento è possibile utilizzare le funzioni offerte dai par. "dLo" (Blocco display in sbrinamento) e "Etdu" (Differenziale sblocco display dopo sbrinamento).

Il parametro "dLo" = On permette il blocco della visualizzazione della temperatura Pr1 sull'ultima lettura durante tutto un ciclo di sbrinamento e sino a quando , finito lo sbrinamento, la temperatura non è tornata al di sotto del valore ["SP" + "Etdu"] (o è scaduto il tempo impostato al par. "dALd" contenuto nel blocco "JAL").

Oppure con "dLo" = Lb permette la visualizzazione della scritta dEF durante lo sbrinamento e, dopo il termine dello sbrinamento, della scritta PdEF sino a quando la temperatura Pr1 non è tornata al di sotto del valore ["SP" + "Etdu"] (o è scaduto il tempo impostato al par. "dALd" contenuto nel blocco "]AL").

Diversamente con "dLo" = OFF durante lo sbrinamento lo strumento continuerà a visualizzare la temperatura misurata dalla 4.10 - COMANDO LUCE CELLA sonda Pr1.

sono disabilitati durante tutto il ciclo e anche successivamente per il tempo impostato al par. "dALd" (vedi par. 4.11.1).



Esempi: lo sbrinamento 1 termina per raggiungimento della temperatura "tEdF", lo sbrinamento 2 termina allo scadere del tempo "dEFE" in quanto la temperatura "tEdF" non viene raggiunta, lo sbrinamento 3 non avviene in quanto la temperatura è superiore a "tSdF".

4.8 - SBRINAMENTI MANUALI

FROST e mantenerlo premuto per circa 5 secondi trascorsi i quali, si disattivi solo al cessare della condizione di allarme (applicazione se vi sono le condizioni, il led DEF si accenderà e lo strumento re- tipica per una segnalazione luminosa). alizzerà un ciclo di sbrinamento.

possono essere inoltre dati mediante l'ingresso digitale opportuna- larme è cessata (vedi memoria allarme). La disattivazione (rimente programmato (vedi par. 4.12).

4.9 - CONTROLLO VENTOLE EVAPORATORE

Tutti i parametri riguardanti il controllo delle ventole sono contenuti luminosa). nel gruppo "FAn".

funzione di determinati stati di controllo dello strumento e della one normale e disattivata in condizione di allarme). temperatura misurata dalla sonda Pr2.

Nel caso la sonda Pr2 non venga utilizzata (par. "Pr 2" = OFF) op- con logica di funzionamento inversa (uscita attivata in condizione pure sia in errore (E2 o -E2), l'uscita FAN risulta attivata solo in normale e disattivata in condizione di allarme). funzione dei parametri "FCOF" e "FEdF". = -ALL - quando si desidera il funzionamento

funzionamento di regolazione, devono essere sempre accese in- one normale e disattivata in condizione di allarme). dipendentemente dallo stato del compressore ("FCOF"=On) o spegnersi insieme al compressore ("FCOF"=OFF).


vono essere accese durante lo sbrinamento ("FEdF"=On) oppure led OK. spegnersi durante lo sbrinamento ("FEdF"=OFF).

stabilite dai par. "tSdF" e "tEdF") programmare il par. "SdEF" = In quest'ultimo caso è possibile ritardare la ripartenza delle ventole anche dopo il termine dello sbrinamento del tempo impostato al

> Quando la sonda Pr2 è utilizzata (par. "Pr 2" = on) le ventole, oltre l'annullamento di vari cicli di ad essere condizionate dai parametri "FCOF" e "FEdF", risultano condizionate anche da un controllo di temperatura.

> > E' infatti possibile stabilire la disabilitazione delle ventole quando la temperatura misurata dalla sonda Pr2 è superiore a quanto impostato al par. "FLt" (temperatura troppo calda) o quando è inferiore a quanto impostato al par. "Fct" (temperatura troppo fredda).

> > Associato a questi parametri vi è anche il relativo differenziale impostabile al par. "dF".



Il comando luce cella opera sull'uscita configurata come "LIGH" Si fa presente che durante lo sbrinamento gli allarmi di temperatura attraverso il tasto LIGHT o l'ingresso digitale opportunamente configurato attraverso il par. "diF" (vedi ingresso digitale).

L'uscita LIGH è sempre attivabile anche quando il controllore è nello stato di OFF (stand-by).

Se l'uscita LIGHT è già attivata mediante il tasto LIGHT lo stato dell'ingresso non ha effetto (l'uscita deve essere spenta tramite il tasto).

4.11 - FUNZIONI DI ALLARME

Tutti i parametri riguardanti le funzioni di allarme sono contenuti nel gruppo "IAL".

Le funzioni di allarme dello strumento agiscono sul buzzer interno (se presente), e sull'uscita desiderata, se configurata mediante i par. "Out1", "Out2", "Out3" e "Out4", secondo quanto impostato ai parametri citati.

Le possibili selezioni di questi parametri per il funzionamento di segnalazione di allarmi sono:

= ALt - quando si desidera che l'uscita si attivi in condizione di allarme e che possa essere disattivata (tacitazione allarme) manualmente mediante la pressione di un qualsiasi tasto dello strumento (applicazione tipica per una segnalazione acustica).

= AL - quando si desidera che l'uscita si attivi in condizione di al-Per avviare un ciclo di sbrinamento manuale premere il tasto DE- larme ma non possa essere disattivata manualmente e che quindi

= ALL - quando si desidera che l'uscita si attivi in condizione di al-I comandi di avviamento o spegnimento di un ciclo di sbrinamento larme e che rimanga attivata anche quando la condizione di alconoscimento allarme memorizzato) può quindi avvenire manualmente mediante la pressione di qualsiasi tasto solo quando l'allarme è terminato (applicazione tipica per una segnalazione

= -ALt - quando si desidera il funzionamento descritto come ALt Il controllo delle ventole opera sull'uscita configurata come "FAn" in ma con logica di funzionamento inversa (uscita attivata in condizi-

= -AL - quando si desidera il funzionamento descritto come AL ma

= -ALL - quando si desidera il funzionamento descritto come ALL Il parametro "FCOF" permette di stabilire se le ventole, durante il ma con logica di funzionamento inversa (uscita attivata in condizi-

Quando non sono presenti allarmi il led verde OK è acceso.

Qualsiasi condizione di allarme attivo viene segnalata dal display Il parametro "FEdF" permette invece di stabilire se le ventole de- dello strumento con l'accensione del led AL e lo spegnimento del

Qualsiasi condizione di allarme tacitato o memorizzato viene seg- 4.11.2 - ALLARME ESTERNO nalata con il led AL lampeggiante .

strumento.

Le condizioni di allarme dello strumento sono:

- Errori Sonde "E1", "-E1", "E2, "-E2"
- Allarmi di temperatura "HI" e "LO"
- Allarme esterno "AL"
- Allarme porta aperta "AP"

4.11.1 - ALLARMI DI TEMPERATURA

sonda Pr1, del tipo di allarme impostato al par. "Aty" delle soglie di "diF" = 5, 6, 7 (vedi par. 4,12). allarme impostate ai par. "HAL" (allarme di massima) e "LAL" (al- All'attivazione dell'ingresso digitale e dopo il ritardo programmato larme di minima) e del relativo differenziale "dAL".

"HAL" e "LAL" devono essere considerate come assolute ("Aty"=Ab) oppure relative al Set Point attivo ("Aty"=dE).

Mediante alcuni parametri è inoltre possibile ritardare l'abilitazione e l'intervento di questi allarmi.

Questi parametri sono:

"PAL" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dall'accen- attivo. sione dello strumento qualora lo strumento all'accensione si trovi in condizioni di allarme.


"dALd" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo il ter- Lo strumento offre la possibilità di disporre della funzione di memomine di uno sbrinamento (e, se programmato, anche dello sgoccio- ria allarme tramite il par. "tAL". lamento) o dall'apertura della porta (se programmati i modi di funzi- Se "tAL" = no lo strumento annulla la segnalazione di allarme al onamento dell'ingresso digitale "diF" = 5, 6, 7).

"dALc" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo il termine di un ciclo continuo.


"ALd" - è il tempo di ritardo attuazione allarmi di temperatura

L'allarme di temperatura risulta abilitato allo scadere dei tempi di esclusione e si attiva dopo il tempo "ALd" quando la temperatura misurata dalla sonda Pr1 sale al di sopra o scende al di sotto delle Per annullare la segnalazione di memoria allarme è quindi suffirispettive soglie di allarme di massima e di minima.

Le soglie di allarme saranno le stesse impostate ai parametri "HAL" e LAL" se gli allarmi sono assoluti ("Aty"=Ab)



oppure saranno i valori ["SP"+"HAL"] e ["SP"-"LAL"] se gli allarmi sono relativi ("Aty"=dE)



Gli allarmi di temperatura di massima e di minima possono essere disabilitati impostando i relativi parametri "HAL" e "LAL" = OFF. Contemporaneamente alla segnalazione di allarme (buzzer e uscita se presenti), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del led AL, lo spegnimento del led OK, l'accensione del led in caso di allarme di minima o del led + in caso di allarme di massima, e visualizza sul display:

- Alternativamente HI e la variabile stabilita al par. "diSP" in caso di allarme di massima
- Alternativamente LO e la variabile stabilita al par. "diSP" in caso di allarme di minima

Lo strumento può segnalare un allarme esterno tramite l'attivazi-Per tacitare il buzzer premere e rilasciare un qualsiasi tasto dello one dell'ingresso digitale con funzione programmata come "diF" = 4 o 10 (vedi par. 4.12).

> Contemporaneamente alla segnalazione di allarme (buzzer e uscita se presenti), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del led AL, lo spegnimento del led OK e visualizza sul display alternativamente AL e la variabile stabilita al par. "diSP".

4.11.3 - ALLARME PORTA APERTA

Lo strumento può segnalare un allarme di porta aperta tramite l'at-Gli allarmi di temperatura agiscono in funzione della misura della tivazione dell'ingresso digitale con funzione programmata come

al par. "oAd" lo strumento segnala l'allarme attraverso l'attivazione Attraverso il par. "Aty" è possibile stabilire se le soglie di allarme del buzzer e dell'uscita (se presenti), l'accensione del led AL, lo spegnimento del led OK e visualizza sul display alternativamente AP e la variabile stabilita al par. "diSP".

Se la funzione dell'ingresso digitale prevede il blocco delle ventole o delle ventole e del compressore al verificarsi dell'allarme di porta aperta le utenze vengono riattivate anche se l'ingresso digitale è

4.11.4 - MEMORIA ALLARME

cessare delle condizioni di allarme, se invece programmato come "vES" anche al cessare delle condizioni di allarme mantiene il led AL lampeggiante ad indicare che si è verificato un allarme.

Se l'allarme memorizzato è di temperatura inoltre mantiene lampeggiante il led - per segnalare un allarme di minima o il led + per segnalare un allarme di massima.

ciente premere un qualsiasi tasto.

Va ricordato che se si desidera il funzionamento di un'uscita con memoria allarme (=ALL o =-ALL) occorre impostare il par. "tAL" = yES.

4.12 - INGRESSO DIGITALE

Tutti i parametri riguardanti le funzioni dell'ingresso digitale sono contenuti nel gruppo "Idin".

L'ingresso digitale presente sullo strumento accetta contatti liberi da tensione, la funzione svolta è definita mediante il par. "diF" e l'azione è ritardabile del tempo impostato al par. "did".

Il parametro "diF" può essere configurato per i seguenti funzionamenti:

- = 0 Ingresso digitale non attivo
- = 1 Comando di inizio sbrinamento con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivato un ciclo di sbrinamento.
- = 2 Comando di fine sbrinamento con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene terminato lo sbrinamento se questo è in corso o viene inibito lo sbrinamento.
- = 3 Comando di attivazione ciclo continuo con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene avviato un ciclo continuo come descritto nel par. relativo alla funzione di ciclo continuo.
- **= 4** Segnalazione di allarme esterno con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivato l'allarme e lo strumento visualizza sul display alternativamente AL e la variabile stabilita al par. "diSP"
- = 5 Apertura porta cella con sola accensione della luce: all'attivazione dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene accesa la luce cella e lo strumento visualizza sul display alternativamente AP e la variabile stabilita al par. "diSP". Con questo modo di funzionamento l'azione dell'ingresso digitale attiva anche il tempo impostabile al par. "oAd" trascorso il quale viene attivato l'allarme per segnalare che la porta è rimasta aperta. Alla disattivazione dell'ingresso l'uscita LIGH viene spenta. Se l'uscita LIGHT è già attivata mediante il tasto LIGHT lo stato dell'ingresso non ha effetto (l'uscita deve essere spenta tramite il tasto).

- = 6 Apertura porta cella con accensione luce e blocco ventole mediante contatto normalmente aperto: all'attivazione dell'ingresso 4.14 - FUNZIONAMENTO DEI TASTI "U" E "DOWN/AUX" (e dopo il tempo "did") oltre all'accensione della luce vengono fer- Due dei tasti dello strumento, oltre alle loro normali funzioni, possomate le ventole e lo strumento visualizza sul display alternativa- no essere configurati per operare altri comandi. precedente l'azione dell'ingresso digitale attiva anche il tempo impostabile al par. "oAd" trascorso il quale viene attivato l'allarme per entrambi contenuti nel gruppo "PAn". segnalare che la porta è rimasta aperta. Al verificarsi dell'allarme di Entrambi i parametri presentano le stesse possibilità e possono esporta aperta le ventole vengono quindi riavviate.
- = 7 Apertura porta cella con accensione luce e blocco compressore e ventole mediante contatto normalmente aperto: analogo a = 1 - Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile attivare/disat-"diF" = 6 ma con blocco di ventole e compressore. Al verificarsi tivare l'uscita ausiliaria se configurata ("FOA"=2). dell'allarme di porta aperta le ventole e il compressore vengono = 2 - Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile selezionare a quindi riavviati.
- mente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivata l'uscita ausiliaria come descritto nel modo di funzionamento "FOA" = 2 dell'uscita ausiliaria.
- = 9 Selezione del set point attivo con contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene reso operativo il set point di regolazione temperatura "SP 2". Quando l'ingresso è invece aperto ad essere operativo è il set point "SP 1" (vedi anche selezione del set point attivo)
- = 10 Segnalazione di allarme esterno con disattivazione di tutte le uscite di controllo mediante contatto normalmente aperto : alla chi- o per conservare una copia della programmazione di uno struusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") vengono disattivate tutte le uscite di controllo, viene attivato l'allarme e lo strumento visualizza sul display alternativamente AL e la variabile stabilita al par. dispositivo o solo lo strumento. "diSP".
- = 11 Accensione/Spegnimento(Stand-by) strumento mediante contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene acceso lo strumento mentre alla sua apertura viene posto nello stato di Stand-by.
- = -1, -2, -3-11 Comandi analoghi ai precedenti ma ottenuti con contatti normalmente chiusi e quindi con logica di funzionamento inversa.

4.13 - USCITA AUSILIARIA

Tutti i parametri riguardanti le funzioni dell'uscita ausiliaria sono contenuti nel gruppo "AuS".

L'uscita ausiliaria può essere configurata per operare su una qualsiasi delle uscite programmando il parametro relativo all'uscita de-

La funzione svolta è definita mediante il par. "FOA" e il funzionamento è condizionato dal tempo impostato al par. "tuA".

Il parametro "FOA" può essere configurato per i seguenti funzionamenti:

- = 0 Uscita ausiliaria non attiva
- = 1 Uscita di regolazione ritardata con contatto normalmente aperto: l'uscita ausiliaria viene attivata con ritardo impostabile al parametro "tuA" rispetto all'uscita configurata come Out. L'uscita verrà poi spenta in concomitanza con la disattivazione dell'uscita OUT. Questo modo di funzionamento può essere utilizzato come cofunzionanti secondo le stesse condizioni dell'uscita OUT, ma che (UPLOAD) procedere nel modo sequente: devono essere ritardate rispetto all'accensione del compressore per evitare eccessivi assorbimenti di corrente.
- digitale con contatto normalmente aperto: l'uscita viene attivata connettore. mediante la pressione dei tasti U o DOWN/AUX opportunamente 3) accertarsi che lo strumento o il dispositivo siano alimentati configurati ("USrb" o "Fbd" = 1) oppure tramite l'attivazione dell'in- 4) osservare il led di segnalazione della KEY 01: se risulta verde gresso digitale sempre se opportunamente configurato ("diF"=8). seconda viene disattivata. In questa modalità l'uscita AUX può valida. essere anche spenta in modo automatico dopo un certo tempo im- 5) premere il pulsante posto sul dispositivo. postabile al parametro "tuA". Con "tuA" = OFF l'uscita viene atti- 6) osservare il led di segnalazione: dopo aver premuto il pulsante il DOWN/AUX) o tramite l'ingresso digitale, diversamente l'uscita, venta verde. una volta attivata, viene spenta automaticamente dopo il tempo im- 7) a questo punto è possibile disinserire il dispositivo. postato. Questo funzionamento può essere utilizzato ad esempio Per trasferire la configurazione caricata sul dispositivo ad uno strutre utenze.

mente AP e la variabile stabilita al par. "diSP". Come nel modo La funzione del tasto U può essere definita mediante il parametro "USrb" mentre quella del tasto DOWN/AUX mediante il par. "Fbd"

sere configurati per i seguenti funzionamenti:

- **= 0** Il tasto non esegue nessuna funzione.
- rotazione uno dei 2 Set Point memorizzati. A selezione avvenuta il = 8 - Comando remoto uscita ausiliaria AUX con contatto normal- display mostrerà lampeggiando per circa 1 sec. il codice del set point attivo (SP 1 o SP 2).

4.15 - CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON "KEY 01"

Lo strumento è dotato di un connettore che permette il trasferimento da e verso lo strumento dei parametri di funzionamento attraverso il dispositivo TECNOLOGIC KEY01 con connettore a 5 poli.


Questo dispositivo è utilizzabile per la programmazione in serie di strumenti che devono avere la stessa configurazione dei parametri mento e poterla ritrasferire rapidamente.

Per l'utilizzo del dispositivo KEY 01 è possibile alimentare solo il

Strumento alimentato e dispositivo non alimentato



Strumento alimentato dal dispositivo



mando di un secondo compressore o comunque di altre utenze Per trasferire la configurazione di uno strumento sul dispositivo

- 1) posizionare entrambi i dip switch del dispositivo KEY01 nella posizione OFF.
- = 2 Attivazione da tasto frontale (U o DOWN/AUX) o da ingresso 2) collegare il dispositivo allo strumento TLW inserendo l'apposito
- significa che sul dispositivo è già caricata una configurazione men-Questi comandi hanno un funzionamento bistabile, il che significa tre se risulta verde lampeggiante o rosso lampeggiante significa che alla prima pressione del tasto l'uscita viene attivata mentre alla che sul dispositivo non è stata caricata nessuna configurazione
- vata e disattivata solo manualmente tramite il tasto frontale (U o led diventa rosso e quindi, al termine del trasferimento dei dati, di-

come comando luce cella, di resistenze antiappannamento o di al- mento della stessa famiglia (DOWNLOAD), procedere nel modo seguente:

- 1) posizionare entrambi i dip switch del dispositivo KEY01 nella posizione ON.
- 2) collegare il dispositivo ad uno strumento TLY che abbia le stesse caratteristiche di quello da cui è stata ricavata la configurazione che si desidera trasferire inserendovi l'apposito connettore.
- 3) accertarsi che lo strumento o il dispositivo siano alimentati.
- 4) osservare il led di segnalazione della KEY 01: il led deve risultare verde, poichè se il led risulta verde lampeggiante o rosso lampeggiante significa che sul dispositivo non è stata caricata nessuna configurazione valida e quindi è inutile proseguire.
- 5) se il led risulta verde premere il pulsante posto sul dispositivo.
- 6) osservare il led di segnalazione: dopo aver premuto il pulsante il led diventa rosso e quindi, al termine del trasferimento dei dati, ritorna verde.
- 7) a questo punto è possibile disinserire il dispositivo. Per maggiori informazioni e le indicazioni delle cause di errore vedere il manuale d'uso relativo al dispositivo KEY 01.

5 - TABELLA PARAMETRI PROGRAMMABILI

Di seguito vengono descritti tutti i parametri di cui lo strumento può essere dotato, si fa presente che alcuni di essi potranno non essere presenti o perchè dipendono dal tipo di strumento utilizzato o perchè sono automaticamente disabilitati in quanto parametri non necessari.

Gruppo JSP (parametri relativi al Set Point)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
1	SPAt	Set point Attivo	1 ÷ 2	1	
2	SP1	Set Point 1	SPLL ÷ SPHL	0.0	
3	SP2	Set Point 2	SPLL ÷ SPHL	0.0	
4	SPLL	Set Point minimo	-58 ÷ SPHL	-50.0	
5	SPHL	Set Point massimo	SPLL ÷ 302	100.0	

Gruppo InP (parametri relativi agli ingressi di misura)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
6	SEnS	Tipo di sonde	Ptc - ntc	Ptc	
7	OFS1	Calibrazione sonda Pr1	-30 ÷ 30	0.0	
		(cella)	°C/°F		
8	OFS2	Calibrazione sonda Pr2	-30 ÷ 30	0.0	
		(evaporatore)	°C/°F		
9	Pr 2	Presenza sonda Pr2	On - OFF	On	
		(evaporatore)			
10	Unit	Unità di misura	°C - °F	°C	
11	dP	Punto decimale	On - OFF	On	
12	FiL	Filtro di misura	OFF ÷ 20.0	2.0	
			sec		
13	diSP	Variabile visualizzata	OFF - Pr1 -	Pr1	
		normalmente sul	Pr2 - SP		
		display:			
		OFF=Display Spento			
		Pr1= Misura sonda Pr1			
		Pr2=Misura sonda Pr2			
		SP= Set Point attivo			

Gruppo ¹**rEG** (parametri relativi alla regolazione di temperatura)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
14	HSEt	Differenziale	0 ÷ 30 °C/°F	2.0	
15	tonE	Tempo attivazione us- cita OUT per sonda Pr1 guasta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
16	toFE	Tempo disattivazione uscita OUT per sonda Pr1 guasta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
17	Func	Modo di funzionamento uscita OUT: HEAt= Riscaldamento CooL= Raffreddamento	HEAt - CooL	CooL	
18	tCC	Durata Ciclo Continuo	OFF ÷ 99.59 hrs.min	OFF	

Gruppo ¹dEF (parametri relativi al controllo di sbrinamento)

Par.		Descrizione	Range	Def.	Note
19	dtyP	Tipo di sbrinamento:	EL - in	EL	

1 1	1	lei oi i	ı ı		1 1
		EL= Sbrinamento			
		elettrico			
		in= Sbrinamento a gas			
		caldo/inversione di ciclo	055 00 50	0.00	
20	dint	Intervallo sbrinamenti	OFF ÷ 99.59	6.00	
- 0.1			hrs.min	00.00	
21	dEFE	Durata massima		30.00	
		sbrinamento	min.sec		
22	tEdF	Temperatura di fine		8.0	
		sbrinamento	°C/°F		
23	tSdF			2.0	
		tazione sbrinamento	°C/°F		
24	dCt	Modo conteggio inter-	rt - ct - cS	rt	
		valli sbrinamenti			
25	tdCO			OFF	
		dopo sbrinamento	min.sec		
		(sgocciolamento)			
26	SdEF		no - yES	no	
		all'accensione			
27	dLo	Blocco display in	On - OFF - Lb	OFF	
		sbrinamento			
		OFF= Nessun blocco			
		On=Blocco su misura			
		temperatura			
		Lb= Blocco su scritte			
		"dEF" (in sbinamento) e			
		"PdEF" (in			
		post-sbrinamento)			
28	Etdu	Differenziale sblocco	0 ÷ 30	2.0	
		display da sbrinamento	°C/°F		
Gru	nno]	FΔn (narametri relativ	al controllo	delle	ventole

Gruppo JFAn (parametri relativi al controllo delle ventole ovaporatoro)

eva	poratore	2)			
	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
29	FCOF	Stato ventole a com-	On - OFF	On	
		pressore spento			
30	FEdF	Stato ventole in	On - OFF	OFF	
		sbrinamento			
31	FLt	Soglia superiore tem-	- 58 ÷ 302	2.0	
		peratura blocco ventole	°C/°F		
32	Fct	Soglia inferiore tem-	- 58 ÷ 302	-50.0	
		peratura blocco ventole	°C/°F		
33	dF	Differenziale blocco	0 ÷ 30	2.0	
		ventole	°C/°F		
34	Fd	Ritardo ventole dopo	OFF ÷ 99.59	OFF	
		sbrinamento	min.sec		

Gruppo ¹PrC (parametri relativi alla protezione compressore e ritardo all'accensione)

	do an accensione)					
l	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note	
35	PSC	Tipo di protezione	1 - 2 - 3	1		
		compressore:				
		1= ritardo				
		all'accensione				
		2= ritardo dopo lo				
		spegnimento				
		3= ritardo tra le				
		accensioni				
36	PtC	Tempo di protezione	OFF ÷ 99.59	OFF		
		compressore	min.sec			
37	LtC	Tempo minimo di funzi-	OFF ÷ 99.59	OFF		
		onamento compressore	min.sec			
38	od	Ritardo attuazione us-	OFF ÷ 99.59	OFF		
		cite all'accensione	min.sec			

Gruppo ¹AL (parametri relativi agli allarmi)

Par.		Desc	rizione		Range	Def.	Note
39	Aty		allarmi	di	Ab - dE	Ab	
		temperatur	emperatura:				
		Ab = Assol	Ab = Assoluti				
		dE =Relati	vi al Set				
40	HAL	Soglia di	allarme	per	OFF / - 58 ÷	OFF	
		alta tempe	ratura		302 °C/°F		
41	LAL	Soglia di	allarme	per	OFF / - 58 ÷	OFF	
		bassa tem	peratura		302 °C/°F		

42	ا ۸ ا	Differenziale allermi di	0 ÷ 30	2.0	
42	dAL	Differenziale allarmi di		2.0	
		temperatura	°C/°F		
43	ALd	Ritardo allarmi di	OFF ÷ 99.59	OFF	
		temperatura	min.sec		
44	tAL	Memoria allarmi	no - yES	no	
45	PAL	Tempo esclusione	OFF ÷ 99.59	2.00	
		allarmi di temperatura	hrs.min		
		da accensione			
46	dALd	Tempo Escl. allarmi di	OFF ÷ 99.59	1.00	
		temperatura dopo	hrs.min		
		sbrinamento o porta			
		aperta e sbloc. display			
		da sbrinam.			
47	dALc	Tempo escl. allarmi di	OFF ÷ 99.59	OFF	
		temperatura dopo ciclo	hrs.min		
		continuo			
48	oAd	Ritardo allarme porta	OFF ÷ 99.59	OFF	
		aperta	min.sec		

Gruppo ¹din (parametri relativi all'ingresso digitale)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
49	diF	Funzione e logica di	-11 / -10 / -9 /	0	
		funzionamento ingresso			
		digitale:	/-4/-3/-2/		
		0 = Nessuna funzione	-1/0/1/2/		
		1= Inizio sbrinamento	3/4/5/6/7		
		2= Fine sbrinamento	/8/9/10/		
		3= Ciclo Continuo	11		
		4= Allarme esterno			
		5 = Apertura porta con			
		sola accensione della			
		luce			
		6= Apertura porta con			
		accensione luce e			
		blocco FAn			
		7= Apertura porta con			
		accensione luce e			
		blocco FAn e Out 8= Comando uscita			
		Ausiliaria			
		9= Selezione Set Point			
		Attivo			
		10= Allarme esterno			
		con disattivazione us-			
		cite di controllo			
		11= Accensione/Speg-			
		nimento (Stand-by)			
50	did	Ritardo ingresso	OFF ÷ 99.59	OFF	
		digitale	min.sec		

Gruppo ¹**AuS** (parametri relativi all'uscita ausiliaria)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
51	FOA	Modo di funzionamento uscita ausiliaria 0= Nessuna Funzione 1= Uscita Out ritardata 2= Attivazione manuale da tasto o ingresso dig.		0	
52	tuA	Tempo relativo all'us- cita ausiliaria	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	

Gruppo Out (parametri relativi alla co		configurazione	aelle us	scite)	
Par.		Descrizione	Range	Def.	Note
53	Out1	Configurazione funzionamento uscita OUT1: OFF= Nessuna Funz. Out= Controllo temperatura (compressore) dEF= Sbrinatore FAn= Ventole LIGH = Luce AuS= Ausiliaria ALt= Allarme tacitabile AL= Allarme non tacitabile	dEF/ Fan / LIGH / AuS / ALt / AL / ALL / -ALt / -AL / -ALL / On	Out	

1 1		ALL= Allarme			
		memorizzato			
		On = Attiva in stato ON			
54	Out2		OFF/ Out /	dEF	
34	Outz	onamento uscita OUT2:		uLi	
		vedi "Out1"	LIGH / AuS /		
			ALt / AL / ALL		
			/ -ALt / -AL /		
			-ALL / On		
55	Out3	Configurazione funzi-	OFF/ Out /	FAn	
		onamento uscita OUT3:	dEF/ Fan /		
		vedi "Out1"	LIGH / AuS /		
			ALt / AL / ALL		
			/ -ALt / -AL /		
			-ALL / On		
56	Out4	Configurazione funzi-	OFF/ Out /	LIGH	
		onamento uscita OUT	dEF/ Fan /		
		4: vedi "Out1"	LIGH / AuS /		
			ALt / AL / ALL		
			/ -ALt / -AL /		
			-ALL / On		

Gruppo ¹**PAn** (parametri relativi alla configurazione della tastiera)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
57	Fbd	Modo di funzionamento tasto DOWN/AUX OFF= Nessuna Funz. 1= Comando uscita ausiliaria 2= Selezione Set Point Attivo	OFF / 1 / 2	OFF	
58	USrb	Modo di funzionamento tasto U: vedi "Fbd"	OFF / 1 / 2	OFF	
59	PASS	Password di accesso ai parametri di funziona- mento	OFF ÷ 9999	OFF	

6 - PROBLEMI, MANUTENZIONE E GARANZIA

6.1 - SEGNALAZIONI

Segnalazioni di errore:

Errore	Motivo	Azione			
E1	La sonda Pr1 può essere	Verificare la corretta			
-E1	interrotta o in cortocircuito,	connessione della			
	oppure misurare un valore al di fuori dal range consentito	sonda con lo strumento e quindi verificare il			
E2 -E2	La sonda Pr2 può essere interrotta o in cortocircuito, oppure misurare un valore al di fuori dal range consentito				
EEPr	Errore di memoria interna	Verificare e se necessario			
		riprogrammare i			
		parametri di funzionamento.			
Nolla cor	Nolla condizione di errore conde colla l'uccita Out si comport				

Nella condizione di errore sonda cella l'uscita Out si comporta come stabilito dai parametri "tonE" e "toFE".

Altre segnalazioni:

Motivo	
Ritardo all'accensione in corso	
Sbrinamento in corso con "dLo"=Lb	
Post-sbrinamento in corso con "dLo"=Lb	
Ciclo continuo in corso	
Allarme di massima temperatura in corso	
Allarme di minima temperatura in corso	
Allarme da ingresso digitale in corso	
Porta aperta	
Tastiera Bloccata	

6.2 - PULIZIA

Si raccomanda di pulire lo strumento solo con un panno leggermente imbevuto d'acqua o detergente non abrasivo e non conte-

6.3 - GARANZIA E RIPARAZIONI

Lo strumento è garantito da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia si limita alla riparazione o la sostituzione del prodotto. L'eventuale apertura del contenitore, la manomissione dello strumento o l'uso e l'installazione non conforme del prodotto comporta automaticamente il decadimento della garanzia. In caso di prodotto difettoso in periodo di garanzia o fuori periodo di garanzia contattare l'ufficio vendite TECNOLOGIC per ottenere l'autorizzazione spedizione.

Il prodotto difettoso, quindi , accompagnato dalle indicazioni del difetto riscontrato, deve pervenire con spedizione in porto franco presso lo stabilimento TECNOLOGIC salvo accordi diversi.

7 - DATI TECNICI

7.1 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione: 100..240 VAC +/- 10%

Frequenza AC: 50/60 Hz Assorbimento: 5 VA circa

Ingresso/i: 2 ingressi per sonde di temperatura PTC (KTY 81-121, 990 Ω @ 25° C) o NTC (103AT-2, 10 K Ω @ 25 °C); 1 Ingresso digitale per contatti liberi da tensione.

Uscita/e: sino a 4 uscite a relè.

OUT1= SPST-NO (16A-AC1, 12A-AC3 /250VAC, 2HP 250VAC, 1 HP 125VAC

OUT2= SPDT (8A-AC1, 3A-AC3 250 VAC, 1/2HP 250 VAC, 1/3 HP 125 VAC).

OUT3= SPST-NO (8A-AC1, 3A-AC3 250 VAC, 1/2HP 250 VAC, 1/3 HP 125 VAC).

OUT4= SPST-NO (R) o SPDT (S) (16A-AC1, 6A-AC3 250 Tempo di campionamento misura : 130 ms VAC,1HP 250VAC, 1/2HP 125 VAC)

Comuni alimentazione (pin 13, 14): 16 A Max. (11,5 A Max. per Conformita': Direttiva CEE EMC 2004/108/CE (EN 61326), Direttiva **UL873** con morsettiera Faston)

Vita elettrica uscite a relè: OUT1,2,3 = 30000 op. ; OUT4 = 50000 Omologazioni: C-UL (file n. E212227)

op.; (om. VDE)

Categoria di installazione: II

Categoria di misura : I

Classe di protezione contro le scosse elettriche: Frontale in Classe TLW 24 a b c d ee ff g h

Isolamenti: Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione e a: OUT2 uscite a relè) e frontale; Rinforzato tra parti in bassa tensione (ali- R = Presente (SPDT 8A-AC1) mentazione e uscite a relè) e parti in bassissima tensione -= Non presente (ingressi); Rinforzato tra alimentazione e uscita a relè OUT4 (S).

7.2 - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Contenitore: Plastico autoestinguente UL 94 V0

Dimensioni: 38 x 185 mm, prof. 78 mm

Peso: 240 g circa

Installazione: Incasso a pannello in foro 31 x 150 mm Connessioni: Faston 6,3 mm e Morsetti a vite 2,5 mm² Grado di protezione frontale: IP 65 con guarnizione


Grado di polluzione: 2


Temperatura ambiente di funzionamento: 0 ... 50 °C

Umidità ambiente di funzionamento: 30 ... 95 RH% senza ee: MORSETTIERA condensazione

Temperatura di trasporto e immagazzinaggio: -10 ... +60 °C

7.3 - DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E g: VERSIONI SPECIALI FISSAGGIO [mm]





7.4 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Regolazione Temperatura: ON/OFF

Controllo sbrinamenti: a intervalli con riscaldamento elettrico o gas caldo/inversione di ciclo

Range di misura: PTC: -50...150 °C / -58 ... 302 °F;

NTC: -50...109 °C / -58...228 °F

Risoluzione visualizzazione: 1 ° o 0,1°

Precisione totale: +/- (0,5 % fs + 1 digit)

Display: 4 Digit Rosso h 12 mm

CEE BT 2006/95/CE (EN 61010-1)

7.5 - CODIFICA DELLO STRUMENTO

b: OUT3

R = Presente (SPST-NO 8A-AC1)

- = Non presente

c: OUT4

R = Presente con uscita in tensione (SPST-NO 16A-AC1)

S = Presente con uscita separata (SPDT 16A-AC1)

- = Non presente

d: BUZZER INTERNO

B = Presente

- = Non presente

-- = Standard (PW Faston/ IN Vite)

MV = Tutta con morsetti a Vite

ff: CODICI SPECIALI

h: COVER FRONTALE

C = Presente

- = Non presente